

### Fabrikkinnstillinger















Foruten *Grunnbalanse*, *Frekvensskifte* og *LED-lommelykt* lagres alle innstillinger automatisk når du slår av.

For å gå tilbake til fabrikkinnstillinger: Slå på detektoren. Når Simplex-logoen vises på skjermen, trykk og hold inne både *Innstillinger* (⚙️) og *Pinpoint/Bekreft*-knappen (⏸️). Hold begge knappene til tre korte pipelyder høres.



## INNSTILLINGSMENY

Nokta Makro Simplex+ - v. 2.77

-  **Volum:** juster med +/-
-  **Grunnbalanse:** Hold inne Pinpoint/Bekreft-knappen , og pump coilen opp og ned.
-  **Jernvolum:** Juster eller skru av den lave jerntonen med +/-
-  **Notch diskriminering:** Fjern uønskede metaller fra deteksjon. Hver boks representerer en gruppe på 5 ID-er. Enhver kombinasjon av disse boksene kan avvises eller aksepteres.  
*Automatisk:*
  - 1) Sving coilen over metallet du vil fjerne. Boksen som representerer ID-gruppen for dette metallet, vil bli uthevet i svart.
  - 2) Trykk på bekreft-knappen .*Manuelt:*
  - 1)   vises på skjermen sammen med en liten pilmarkør øverst på skjermen under ID-linjen.
  - 2) Flytt pilmarkøren med knappene +/-, og velg boksen som inneholder ID-en du vil eliminere.
  - 3) Trykk på bekreftknappen . ID-boksen blir uthevet i svart.
-  **Skifte av frekvens:** For å fjerne elektromagnetisk forstyrrelse (EMI), skift frekvens med +/-.
-  **Trådløst:** 0 = Av. Kanaler, 1-5, velg med +/-
-  **Vibrasjon:** Slå på/av med +/-
-  **Lysstyrke:** Bakgrunnsbelysningen på skjerm og tastatur. Lysstyrke 1-4, 0 = Av. A1-A4 = Auto (lyser en kort stund når et mål blir oppdaget, og mens du bruker menyen).
-  **LED-lommelykt:** Slå på/av med +/-