

# Minelab X-Terra Pro

## Brukerveiledning for yrkesbruk.

Start detektoren med trykknapp øverst på venstre side av kontrollboksen.  
(ikke på fronten, men på siden)

Tilpass lengde på skaft slik at søkehodet er ca 5- 10 cm over bakken.

1: Med minus og pluss knappen (på fronten), sett sensitivitet til maks 18-20.

2: Med knapp lengst til venstre (på fronten), velg første (venstre) program.

3: Med knapp med hestesko symbol (på fronten), klikk så du ser alle sorte segmenter i segment-rekken øverst på skjermen. (gir da utslag på alle metaller)

4: Med midtre knapp nede (til høyre for hestesko knapp på fronten), trykk så du får ett kryss på skjermen.

(punkt 3 og 4 må gjøres på nytt hver gang detektoren startes, innstillinger punkt 1 og 2 huskes)

Nå kan du søke i lydsignal modus. **Vi anbefaler brukere å øve litt først, på ett kumløkk de kan se.**

### Deteksjon:

Når du får søkehodet over et metallobjekt vil detektoren begynne å avgi et lydsignal som blir sterkere og sterkere jo mer midt over objektet du får søkehodet. Øverst på skjermen vil sorte segmenter gå mot midten. Idet segmentene møtes midt på skjermen er metallobjektet er søkehodet rett/midt over metallobjektet. (dersom metallobjektet ligger dypt i bakken kan det være at segmentene på skjermen ikke møtes, men begynner å gå fra hverandre igjen.)

### Feilsøking:

Er detektoren veldig urolig kan det være fordi det er mye metallobjekter i bakken. Man kan retune den ved å trykke tannhjulknapp, og deretter knappen helt til høyre på fronten. (og deretter knappen helt til venstre for å gå tilbake til søkemode/vanlig skjerm.)

Å senke sensitiviteten med minus knappen kan også være gunstig i noen tilfeller. Ha sensitivitet på maks 20, men vær ikke redd for å senke til 15 heller, dersom det kan hjelpe. Søkedybde er forstøtt god.

### Lading:

Bruk medfølgende USB ladekabel og en mobiltelefon lader for å lade detektoren. Det blinker en grøn diode øverst på displayet når den lader. Når det lyser fast er detektoren fullladet, og har da driftstid på ca 12 timers bruk. Lad alltid opp detektoren til minimum 60% ladet før den legges vekk for en lengre periode.

metallsoker.no